

Atualizações v5.62 e v6.62

Implementação no Firmware:

- Novos comandos RF para suporte ao SmartTeclado RF.
- Suporte ao novo método de cadastro de usuários. (Disponível no VettiConfig 2.62.06)
Não é mais obrigatório utilizar a posição em que o usuário foi salvo no VettiConfig como parte da senha, porém não é possível salvar mais de uma senha com os dois números iniciais iguais.
- Suporte as novas informações do adaptador de rede Wi-Fi
Exibe informação de IP e MAC do Adaptador Wi-Fi na aba REDE. (Disponível no VettiConfig 2.62.06)
- Retransmissão de evento SENSOR AUSENTE periodicamente
Horário da retransmissão configurável na aba SUPERVISÃO – Padrão: Não
- Retransmissão de evento SENSOR BATERIA BAIXA periodicamente
Horário da retransmissão configurável na aba SUPERVISÃO – Padrão: Não
- Retransmissão de evento SENSOR INIBIDO periodicamente.
Horário da retransmissão configurável na aba SUPERVISÃO – Padrão: Sim
- Horário de retransmissão de eventos.
Horário da retransmissão configurável na aba SUPERVISÃO – Padrão: 02:00h
- Suporte a nova versão do transmissor LR (v7.09)
Leitura do sinal para geração de disparo com a lógica invertida (gera o disparo ao fechar a zona)

Correções no Firmware:

- Arme por INATIVIDADE
Ação de arme por inatividade estava ocorrendo com zona em aberto ignorando a configuração de permissão de arme (Sim ou Não).
- Hora e Data do painel
Correção de sincronismo para os meses que possuem 31 dias.

Alterações no Firmware:

- Limpeza de BD para zonas com falha RF
Apaga os dados exibidos em Status na aba DISPOSITIVOS quando o mesmo estiver com Falha de RF.



*Empresa certificada na
Norma ISO9001*

SUORTE TÉCNICO

 (11) 9 7124-9783

 (11) 4712-7622

 suporte@vetti.com

São Roque - SP | Brasil

 www.vetti.com

 @vettitecnologia

 Desenvolvido e
Produzido no Brasil